


# Manual - KSTAR kommunikationskabel

Kommunikationskablet bruges som forbindelse mellem en KSTAR inverter og SoftControls VPP gateway SC.GH.01.

- | Orange par (Strømforsyning): | Blå par (Modbus):    |
|------------------------------|----------------------|
| • Orange: + (ben 1)          | • Blå: A(+) (ben 3)  |
| • Sort: - (ben 2)            | • Sort: B(-) (ben 4) |



Ill. 1.1 - Forbind KSTAR kommunikationskabel til SC.GH.01.